

## KOTLÍK NA POLÉVKU VM-80/83

### INSTRUKCE BEZPEČNĚ OBSLUHY

- nesprávná obsluha a použití může způsobit vážné poškození zařízení nebo osob
  - zařízení může být použito pouze za účelem pro který bylo vyrobeno, výrobce nenese žádnou odpovědnost za způsobené škody v důsledku nesprávné obsluhy a zacházení se zařízením
  - v době použití je nutno zabezpečit zařízení i přívodní kabely před kontaktem s vodou a jinými kapalinami. v případě kontaktu s vodou je nutno ihned odpojit zařízení ze zásuvky a zajistit technickou kontrolu zařízení. Nedodržení těchto instrukcí může způsobit ohrožení zdraví
  - nikdy se nepokoušejte otevřít kryt přístroje sami
- nekládejte žádné předměty do krytu přístroje
- nedotýkejte se zástrčky mokřýma nebo vhlkýma rukama
  - pravidelně kontrolujte stav přístroje i přívodního kabelu
  - v případě zjištění poškození přístroje nebo kabelu zajistěte opravu specializovaným technikem
  - případě že přístroj spadne nebo dojde k jinému poškození, před dalším použitím zajistěte kontrolu nebo eventuální opravu specializovaným technikem
  - nikdy neopravujte přístroj sami, může to způsobit ohrožení zdraví
  - chraňte přívodní kabel před kontaktem s ostrými nebo horkými předměty a před otevřeným ohněm
  - pokud chcete odpojit přístroj, vytáhněte ho ze zásuvky, netahejte za kabel
  - zabezpečte kabel, aby nedošlo k nechtěnému vyškubnutí z přístroje nebo zakopnutí o něho
  - přístroj je určen výhradně k ohřívání potravin
  - kontrolujte funkčnost přístroje v době používání
  - nedovolte dětem bez dozoru obluhovat přístroj
  - v době kdy se přístroj nepoužívá nebo ho čistíte vždy kabel vytáhněte ze zásuvky
  - pozor! Přístroj je pod proudem po celou dobu, kdy je kabel v zásuvce
  - vypněte přístroj dříve než budete odpojovat kabel ze zásuvky
  - nikdy netahejte přístroj za kabel

### ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

- nepoužívejte žádné další přídavná zařízení, která nejsou dodávána spolu s přístrojem
- ujistěte se, že při používání kabel nepřijde do styku s žádnými horkými předměty
- naplněte přístroj dostatečným množstvím vody. prázdná nádoba by měla na povrchu vody plavat
- termostat nastavte na požadovanou úroveň výkonu

### DŮLEŽITÉ

- zajistěte odpovídající množství vody v nádrži, kontrolujte hladinu vody i v době používání přístroje

### ÚDRŽBA

- před čištěním vždy vytáhněte kabel ze sítě
- při intenzivním používání pravidelně odstraňujte vodní kámen z nádrže na vodu
- nikdy neponořujte přístroj do vody nebo jiné čisticí tekutiny
- přístroj čistěte vlhkým hadříkem
- nikdy nepoužívejte agresivní nebo žíravé čisticí prostředky
- dejte pozor, aby elektrické komponenty nepřišly do kontaktu s vodou

### ZÁRUKA

každá závada způsobující špatnou funkci přístroje, která se projeví v průběhu 1 roku od zakoupení podléhá opravě nebo výměně za podmínek, že byl přístroj používán shodně s instrukcemi obsluhy a

nebyl používán pro jiné účely nebo jakýmkoli jiným nevhodným způsobem než je uvedeno v instrukcích. Vaše zákonná práva tímto nejsou dotčena. V případě uplatnění záručních podmínek je nutno uvést datum a místo zakoupení, stav přístroje a doložit doklad o koupi.

#### VYŘAZENÍ PŘÍSTROJE

Po skončení životnosti přístroje postupujte prosím podle daných platných předpisů.